

# Οδηγίες

## CleverTrim™ - Έξυπνη Συσκευή Αφαίρεσης Ψαλίδας

Κωδ: 060067L1

1. Η συσκευή αφαίρεσης ψαλίδας αποτελείται από δυο κυρίως μέρη, την λαβή και το ψαλίδι. Θα πρέπει να κουμπώσετε τη λαβή πάνω στο ψαλίδι ακολουθώντας τα βήματα :
  - α) Εντοπίστε στη λαβή τις δυο μεταλλικές επαφές,
  - β) Στη μεριά που είναι οι επαφές θα εντοπίσετε ένα λευκό βελάκι
  - γ) Ομοίως στην μεριά του ψαλιδιού θα εντοπίσετε ένα αντίστοιχο λευκό βελάκι
  - δ) Εφαρμόστε τη λαβή μέσα στην υποδοχή του ψαλιδιού, έτσι ώστε τα δυο βελάκια να έρθουν αντικριστά
  - ε) Στρίψτε τη λαβή έτσι ώστε το βελάκι της λαβής να έρθει αντικριστά με το λουκέτοστ) Πλέον η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά, αν θέλετε να μεταφέρετε τη συσκευή αποσυνδέστε τη λαβή κάνοντας αντίστροφα τη διαδικασία.
2. Τοποθετήστε το διάφανο καπάκι περισυλλογής των κομμένων τριχών στο πάνω μέρος του ψαλιδιού, συρταρωτά και κουμπωτά
3. Συνδέστε τον φορτιστή και φορτίστε πλήρως τη συσκευή
4. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη συσκευή αλλά και από την πρίζα.
5. Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται 2 κεφαλές, ανάλογα πόσο πολύ ή λίγο θέλετε να τριμάρετε τη ψαλίδα από τα μαλλιά σας. Επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος 1/4" ή 1/8 .
6. Για να αλλάξετε την κεφαλή με άλλη, τραβήξτε προς τα έξω (συρταρωτά) την κεφαλή που είναι ήδη μέσα στο ψαλίδι και βάλτε (συρταρωτά) την άλλη κεφαλή.
7. Η συσκευή έχει τη δυνατότητα να τριμάρει με την κεφαλή να γυρνάει αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα, ανάλογα τη θέση που χτενίζουμε τα μαλλιά. **Προσοχή Πάντα η κίνηση για το τριμάρισμα να γίνεται όπως ακριβώς γίνεται και το χτένισμα των μαλλιών (από πάνω προς τα κάτω) όχι αντίστροφα. Δοκιμάστε και εξασκηθείτε σε μια άκρη των μαλλιών πριν εφαρμόσετε σε ολόκληρη την επιφάνεια τους.**
8. Ενεργοποιήστε την συσκευή ώστε να λειτουργεί αριστερόστροφα πατώντας το ασημένιο πλήκτρο με το αριστερό βέλος. Ξαναπατήστε για να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
9. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ώστε να λειτουργεί αριστερόστροφα πατώντας το ασημένιο πλήκτρο με το δεξιό βέλος. Ξαναπατήστε για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
10. Για να λειτουργήσετε - χρησιμοποιήσετε τη συσκευή:
  - α) βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει την επιθυμητή κεφαλή στην θήκη
  - β) ενεργοποιήστε την, αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο
  - γ) ανάμεσα στις χτένες του ψαλιδιού βάλτε μια τούφα μαλλιών σαν να τη χτενίζατε.
  - δ) Πατώντας την ασημένια σκανδάλη το ψαλίδι θα κλείσει και θα αρχίσει να δουλεύει το τριμάρισμα,
  - ε) Εσείς αρχίστε να κινείτε την συσκευή σαν να χτενίζατε. Για να σταματήσει απλά αφήστε τη σκανδάλη.
11. Θα παρατηρήσετε πως μέσα στον κάδο περισυλλογής υπάρχουν κομμένες τριχιές, αυτές είναι οι άκρες της τρίχας με την ψαλίδα. Ξεκουμπώστε το καπάκι συρταρωτά και καθαρίστε το δοχείο.
12. Οι ενδείξεις high mid low, αντιστοιχούν στο επίπεδο της μπαταρίας, όπου high υψηλό και low χαμηλό.