

Οδηγίες

CleverFit™ – Έξυπνο Πολυόργανο Γυμναστικής

Κωδικός προϊόντος 090054

Χρήση της οθόνης

1. Τοποθετήστε μπαταρίες κατάλληλου τύπου
 2. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, η οθόνη μπορεί να εμφανίσει τα εξής δεδομένα, Απόσταση (distance), Ταχύτητα (speed), Χρόνος (time), Θερμίδες (cal).
 3. Όταν η οθόνη βρίσκεται στη λειτουργία SCAN θα δείχνει όλες τα δεδομένα με τη σειρά. Ξεκινάει από τον χρόνο TIME, συνεχίζει με ταχύτητα SPEED, έπειτα με απόσταση DISTANCE και τέλος με τις θερμίδες CALORIES. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος προβολής των δεδομένων ξεκινάει πάλι από την αρχή.
 4. Για να εμφανίσετε στην οθόνη μόνο μια ένδειξη σε μόνιμη προβολή, για παράδειγμα τις θερμίδες CAL πατήστε το πλήκτρο MODE (κεντρικό) όσες φορές χρειαστεί ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη CAL. Ομοίως πράξτε και για τις άλλες ενδείξεις.
 5. Για να επαναφέρετε τα δεδομένα στο μηδέν ή βγάλτε τις μπαταρίες ή κρατήστε πατημένο το κεντρικό πλήκτρο MODE για πάνω από τρία δευτερόλεπτα.
 6. Η οθόνη σβήνει αυτόματα μετά από κάποια δευτερόλεπτα αδράνειας.
-

Οδηγίες

CleverFit™ – Έξυπνο Πολυόργανο Γυμναστικής

Κωδικός προϊόντος 090054

Χρήση της οθόνης

1. Τοποθετήστε μπαταρίες κατάλληλου τύπου
 2. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, η οθόνη μπορεί να εμφανίσει τα εξής δεδομένα, Απόσταση (distance), Ταχύτητα (speed), Χρόνος (time), Θερμίδες (cal).
 3. Όταν η οθόνη βρίσκεται στη λειτουργία SCAN θα δείχνει όλες τα δεδομένα με τη σειρά. Ξεκινάει από τον χρόνο TIME, συνεχίζει με ταχύτητα SPEED, έπειτα με απόσταση DISTANCE και τέλος με τις θερμίδες CALORIES. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος προβολής των δεδομένων ξεκινάει πάλι από την αρχή.
 4. Για να εμφανίσετε στην οθόνη μόνο μια ένδειξη σε μόνιμη προβολή, για παράδειγμα τις θερμίδες CAL πατήστε το πλήκτρο MODE (κεντρικό) όσες φορές χρειαστεί ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη CAL. Ομοίως πράξτε και για τις άλλες ενδείξεις.
 5. Για να επαναφέρετε τα δεδομένα στο μηδέν ή βγάλτε τις μπαταρίες ή κρατήστε πατημένο το κεντρικό πλήκτρο MODE για πάνω από τρία δευτερόλεπτα.
 6. Η οθόνη σβήνει αυτόματα μετά από κάποια δευτερόλεπτα αδράνειας.
-

Οδηγίες

CleverFit™ – Έξυπνο Πολυόργανο Γυμναστικής

Κωδικός προϊόντος 090054

Χρήση της οθόνης

1. Τοποθετήστε μπαταρίες κατάλληλου τύπου
2. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, η οθόνη μπορεί να εμφανίσει τα εξής δεδομένα, Απόσταση (distance), Ταχύτητα (speed), Χρόνος (time), Θερμίδες (cal).
3. Όταν η οθόνη βρίσκεται στη λειτουργία SCAN θα δείχνει όλες τα δεδομένα με τη σειρά. Ξεκινάει από τον χρόνο TIME, συνεχίζει με ταχύτητα SPEED, έπειτα με απόσταση DISTANCE και τέλος με τις θερμίδες CALORIES. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος προβολής των δεδομένων ξεκινάει πάλι από την αρχή.
4. Για να εμφανίσετε στην οθόνη μόνο μια ένδειξη σε μόνιμη προβολή, για παράδειγμα τις θερμίδες CAL πατήστε το πλήκτρο MODE (κεντρικό) όσες φορές χρειαστεί ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη CAL. Ομοίως πράξτε και για τις άλλες ενδείξεις.
5. Για να επαναφέρετε τα δεδομένα στο μηδέν ή βγάλτε τις μπαταρίες ή κρατήστε πατημένο το κεντρικό πλήκτρο MODE για πάνω από τρία δευτερόλεπτα.
6. Η οθόνη σβήνει αυτόματα μετά από κάποια δευτερόλεπτα αδράνειας.